

CURĂȚITOR PROFUND MASTER PRO

MANUAL DE UTILIZARE

Model: W05-75

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.

Păstrați-l pentru consultări ulterioare.

AVERTISMENTE – NOTE ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Utilizați apă cu temperatura sub 40°C pentru a îndepărta murdăria din aparat.
- Nu utilizați aparatul pentru curățarea obiectelor de artă, a obiectelor artisanale, a fibrelor sau a articolelor care nu sunt potrivite pentru curățarea cu apă și nici pe suprafețe ușor deteriorabile (de exemplu: podele, mese etc.).
- Nu înclinați aparatul atunci când rezervorul conține apă, pentru a evita udarea podelei.
- Opriți aparatul și goliți rezervorul de apă murdară atunci când nivelul atinge marcajul „FULL”.
- Asigurați-vă că detergentul utilizat nu este dăunător pentru obiectele curățate.
- Aparatul se poate opri la curățarea covoarelor cu fir lung din cauza blocării ieșirii de aer. Dacă iese o cantitate mare de spumă sau apă murdară, opriți aparatul și goliți rezervorul înainte de a-l utiliza din nou.
- Nu utilizați detergenți spumânți.
- Asigurați-vă că utilizatorii care necesită asistență (inclusiv copiii) folosesc aparatul sub supraveghere.
- Nu utilizați lichide precum pesticide, vopsele de păr sau lubrifianți.
- Nu aspirați obiecte inflamabile sau combustibile și nici țigări.
- Nu aspirați ulei, aer fierbinte sau praf uscat.
- Nu utilizați aparatul dacă furtunul este deteriorat; evitați îndoirea, călcarea sau tragerea violentă a furtunului.
- Nu blocați ieșirea de aer pentru a nu afecta disiparea căldurii.
- Opriți utilizarea în cazul apariției unor zgomote sau mirosuri neobișnuite.
- Nu demontați, nu reparați și nu modificați structura aparatului pe cont propriu.
- Nu utilizați aparatul pe timp de vânt puternic sau ploaie.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide – risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu aspirați praf cu risc infecțios.
- Nu utilizați aparatul fără rezervorul de apă murdară montat corect.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, service autorizat sau personal calificat.
- Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență, numai sub supraveghere sau după instruire adecvată. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Aparatul poate funcționa la frecvența de 50 Hz sau 60 Hz, fără a fi necesară reglarea.

ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere în UE. Pentru a preveni efectele negative asupra mediului și sănătății umane, reciclați produsul în mod responsabil. Utilizați sistemele de colectare sau contactați comerciantul de la care a fost achiziționat produsul.

MĂSURI DE PRECAUȚIE ÎN CAZUL UNOR DEFECTIUNI

- Aparatul este destinat în principal utilizării umede; nu îl folosiți pentru aspirarea unor cantități mari de praf uscat.
- La temperaturi foarte scăzute, uscați rezervorul de apă murdară, rezervorul de apă curată și interiorul furtunului pentru a preveni înghețarea.
- Dacă furtunul este blocat, îndepărtați corpurile străine înainte de reutilizare.

UTILIZAREA CORECTĂ A CABLULUI ȘI A ȘTECHERULUI

- Curățați periodic ștecherul.
- Introduceți complet ștecherul în priză.
- Deconectați aparatul dacă nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp.
- Deconectați aparatul înainte de întreținere, verificare sau mutare.
- Nu conectați sau deconectați aparatul cu mâinile ude.
- Țineți ștecherul departe de copii.
- Nu deteriorați cablul de alimentare și nu trageți violent de ștecher.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul sau ștecherul este deteriorat.
- Nu utilizați prize suprasolicitate.
- În caz de defecțiune, opriți aparatul și deconectați-l de la rețea.

OBIECTE CARE NU TREBUIE ASPIRATE

- Praf uscat
- Cantități mari de pulbere
- Cantități mari de nisip și pietre
- Cantități mari de deșeuri
- Obiecte metalice (ace, pioaneze)
- Pungi mari din plastic și ciorapi
- Obiecte care se pot bloca ușor în aparat

ATENȚIE

- Utilizați aparatul exclusiv pentru curățare.
- Aparatul este destinat numai uzului casnic.
- Nu apropiați aparatul de foc sau surse de căldură.
- Opriți funcționarea dacă duza de pulverizare a apei este blocată.
- Opriți funcționarea dacă în aparat pătrund corpuri străine.

- Goliți rezervoarele în caz de blocaj înainte de reutilizare.
- Nu înclinați aparatul și nu vă urcați pe el.
- Nu utilizați aparatul în zone accesibile copiilor.
- Nu este destinat utilizării în exterior.
- Nu continuați utilizarea dacă orificiul de aspirație este blocat.

DESCRIEREA APARATULUI

LISTA COMPONENTELOR

1. Mâner
2. Comutator
3. Perie mare
4. Rezervor de apă curată
5. Buton de eliberare a periei
6. Mâner perie
7. Cârlig pentru perie
8. Buton rezervor apă murdară
9. Rezervor apă murdară
10. Cablu de alimentare
11. Suport cablu
12. Furtun
13. Perie mică
14. Componentă de autocurățare

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Scoateți cârligul furtunului din mâner, introduceți-l în aparat și fixați-l bine.
2. Scoateți rezervorul de apă curată (trageți la un unghi de aproximativ 30°).
3. Scoateți garnitura, umpleți rezervorul și închideți-l la loc.
4. Introduceți rezervorul, fixând mai întâi partea inferioară.
5. Asamblați peria dorită.
6. Înfășurați furtunul în jurul bazei și fixați-l cu cârligul.

MOD DE UTILIZARE

1. Conectați cablul de alimentare și apăsați butonul ON/OFF.
2. Apăsați butonul de pulverizare a apei.
3. Mișcați peria înainte și înapoi pentru a curăța petele.
4. Apăsați peria pe pată pentru a aspira toată apa murdară.
5. După curățare, opriți aparatul și fixați furtunul.

Notă: Curățați rezervorul de apă murdară după fiecare utilizare pentru a evita mirosurile neplăcute.

6. Pentru suprafețe mari, utilizați peria mare pentru a economisi timp.

CURĂȚAREA PETELOR PERSISTENTE

Folosiți detergent pentru textile. Amestecați apa cu detergentul în proporția corespunzătoare și umpleți rezervorul până la marcajul „FULL”.

1. Deschideți capacul de umplere și umpleți rezervorul de apă curată.
2. Adăugați detergent în rezervor.

CURĂȚAREA REZERVORULUI DE APĂ CURATĂ

1. Goliți apa din rezervor.
2. Montați rezervorul gol și apăsați butonul de pulverizare pentru a elimina apa rămasă.
3. După deconectare, înclinați aparatul pentru a evacua complet apa.

CURĂȚAREA REZERVORULUI DE APĂ MURDARĂ

Curățați rezervorul după fiecare utilizare.

1. Asigurați-vă că rezervorul de apă curată conține suficientă apă, introduceți componenta de autocurățare, porniți aparatul și apăsați butonul de pulverizare.
2. Curățați rezervorul înainte ca nivelul să ajungă la „FULL”. Flotorul intern va opri automat aspirația când rezervorul este plin.
3. Scoateți rezervorul, deschideți capacul și îndepărtați tubul de ghidare a aerului și flotorul.
4. Curățați toate componentele.
5. Curățați tuburile rezervorului și nervurile de ghidare, montați flotorul și tubul, apoi închideți capacul.
6. Reinstalați rezervorul în aparat.

DEPANARE

Aparatul nu funcționează după pornire

- Ștecherul nu este conectat corect
- Cablul este deteriorat
- Opriți aparatul, conectați corect sau contactați service-ul.

Nu iese apă sau iese foarte puțină

- Duza de pulverizare este blocată
- Mânerul sau pompa este deteriorată
- Scoateți peria, curățați duza sau contactați service-ul.

Aspirație slabă sau inexistentă

- Aparatul nu este pornit

- Rezervorul de apă murdară este plin
- Furtunul este defect
- Buretele de admisie a aerului este blocat
- Porniți aparatul, goliți rezervorul, verificați furtunul, curățați sau înlocuiți buretele.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumire: Curățător portabil pentru covoare

Model: W05-75

Tensiune/Frecvență: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Putere nominală: 750 W

Vacuum maxim: ≥ 15 kPa

Capacitate rezervoare (apă curată / murdară): 1080 ml / 800 ml

Grad de protecție: IPX4